

Manual - Maçarico Elétrico

MODO DE USO:

1. Ligar o ar comprimido, regulando com 30 libras.
2. Acionar botão liga/desliga do maçarico.
3. Unir as partes a serem soldadas e direcionar o fio de solda em um dos extremos.
4. Aproximar o bico de saída de ar quente 3 á 5 cm do fio de solda.
5. Conforme o fio de solda for derretendo e completando as partes , puxe o fio de solda com o maçarico até completar a soldagem.
6. Deixe o material soldado esfriar por 5 minutos. O material já poderá ser manuseado, porém só poderá sofrer grandes impactos após 16 hrs do processo.
7. Para desligar o aparelho, desligue primeiro o ar comprimido e em seguida o botão de liga/desliga. Deixe-o esfriar naturalmente.



CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO :

1. Nunca deixe o aparelho ligado com o ar comprimido desligado.
2. Use filtros na linha de ar comprimido para que não chegue óleo ou água na resistência.
3. Não dê pancadas ou batidas no aparelho.
4. Nunca jogue o aparelho com a resistência quente, coloque o aparelho com cuidado em um local adequado para resfriar.
5. Nunca deixe o ar ligado para resfriar a resistência mais rápido, você irá provocar um choquetérmico na resistência.
6. Nunca esfrie o aparelho com água.
7. Em caso de avermelhamento do tubo do aparelho, desligue-o e deixe esfriar por 15 minutos. Religue aumentando a pressão do ar comprimido.

